

## Udvidelser og ændringer i softwareversion 76

### Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

#### Producent

---

##### Alfa Romeo

Fejlkode	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Parameter	(Alfa Romeo Mito (955), 955), (Alfa Romeo Giulietta (940), 940), (Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Aktuatorrest	(Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Kodning	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Kodning af foreskrevet dæktryk
Grundindstilling	(Alfa Romeo 4C (960), 960), (Alfa Romeo Mito (955), 955): Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstil dæktryksovervågning  (Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Nulstilling af kollisionsmode  (Alfa Romeo Giulietta (940), 940): Udførelse af gearkassetilpasninger
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

## Audi

### | Fejlkode

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

### | Parameter

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi A1, GB), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A7, F2)

### | Aktuatorrest

(Audi Q7, 4M), (Audi Q5, FY), (Audi A5, F5), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S5, F5), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi TT, FV), (Audi A3, 8V), (Audi Q2, GA), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A7, F2)

### | Kodning

(Audi A1, GB):  
Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Audi A3, 8V):  
Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser, Udskiftning af forlygter/effektmodul, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Audi A3, 8Y):  
Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A6, 4A):

Kodning af generator med startfunktion, Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi A8, 4N):

Kodning af generator med startfunktion, Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q2, GA):

Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælps lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q3, F3):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælps lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Audi Q4 e-tron, F4):

Kodning af regn-/lyssensor

(Audi Q5, FY), (Audi Q7, 4M), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):

Kodning af generator med startfunktion, Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q8 e-tron, GE):

Kodning af bagklapsmodul, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi RS3, 8Y):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælps lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Audi S3, 8Y):

Kodning af bagklapsmodul, Kodning af trailerregistrering

## | Grundindstilling

(Audi TT, FV):

Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Audi A1, GB):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkasettilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Audi A3, 8L):

Indlær EGR ventil

(Audi A3, 8V):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Elektronisk dæmperregulering, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af udstødningstrykføler, Udførelse af gearkasettilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator,

Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Tilpasning af ureaadditivsystem, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Audi A3, 8Y):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Skift drivmiddel, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Initialisering af ladetryksregulator, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi A4, 8W):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af olietrykssensor/olitemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for urea-additivsystem, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, Nulstilling af advarselmelding for ureaadditivsystem, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie, 48-volts batteri, slutning af ladeaktuatorer, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af

gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi A5, F5):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering, Initialisering af oxidationskatalysator, Beluftning/udluftning af kølesystem, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, 48-volts batteri, slutning af ladeaktuatorer, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandlingsfilter, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Audi A6, 4A):

Tilpasning af kabineduftsysteem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af

servomotor kølevæsketemperaturregulering, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Beluftning/udluftning af kølesystem, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, 48-volts batteri, slutning af ladekontakter, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandlingsfilter, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Audi A7, 4K), (Audi A7, F2), (Audi S4, 8W), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi S8, 4N):  
Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen

(Audi A8, 4N):  
Tilpasning af kabinedufts system, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, 48-volts batteri, slutning af ladekontakter, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot,

Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi Q2, GA):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Audi Q3, F3):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af



neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Audi Q4 e-tron, F4):

Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse

(Audi Q5, FY):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, 48-volts batteri, slutning af ladekontaktorer, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi Q7, 4M):

Tilpasning af kabineduftsysteem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/

olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/ efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, 48-volts batteri, slutning af ladekontaktorer, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkasetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi Q8, 4M):

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Udluftning af kølesystem

(Audi Q8 e-tron, GE):

Tilpasning af kabineduftsysteem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Tilpasning af kølerjalousi 1, Tilpasning af kølerjalousi 2, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Beluftning/udluftning af kølesystem, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi RS Q3, F3):

Initialisering af generator

(Audi RS3, 8Y):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter,

Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi RS5, F5):

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter

(Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K):

Tilpasning af kabineduftsytstem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie, 48-volts batteri, slutning af ladeaktuatorer, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi S3, 8Y):

Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen

(Audi S5, F5):

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Indstilling af forlygter

(Audi TT, FV):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Elektronisk dæmperregulering, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode,

	Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkasetilpasninger, Fjern brændstoftøjtrykket, Tilpasning af kølegitter, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingsensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Initialisering af generator, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde
<b>Service nulstilling</b>	(Audi TT, FV), (Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A6, 4A), (Audi RS3, 8Y), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)
<b>Testfunktion</b>	(Audi Q3, F3), (Audi A3, 8Y), (Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi A6, 4A), (Audi A1, GB), (Audi A5, F5)
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A4, 8W), (Audi RS5, F5), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi A5, F5), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi RS3, 8Y), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi RS7, 4K), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB)

## BMW

<b>Fejlkode</b>	(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW X3, TX31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW iX, 11CF), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser., ), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98), (BMW X5, F95), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 2 Ser., 21BY), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser., ), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 3 Ser., G81)
<b>Parameter</b>	(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser., )

	), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., ), (BMW iX, 31CF), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)
<b>Aktuatorrest</b>	(BMW 7 Ser., G11), (BMW 7 Ser., G12), (BMW 5 Ser., JM71), (BMW 5 Ser., JC51), (BMW 6 Ser., G32), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, VJ71), (BMW 8 Ser., G15), (BMW X5, CV61), (BMW 3 Ser., 5V91), (BMW Z4, HF11), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6L71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW 8 Ser., F91), (BMW X6, GT21), (BMW 4 Ser., 61AP), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser., ), (BMW 8 Ser., F92), (BMW 8 Ser., F93), (BMW X4, F98), (BMW i3, 8P81), (BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 4 Ser., 31AT), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW iX3, 7X41), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 3 Ser., G81), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11)
<b>Kodning</b>	(BMW 1 Ser., ), (BMW 2 Ser., 31BX), (BMW X1, U11): Registrering af batteri  (BMW 3 Ser., E91): Registrering af batteri, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed  (BMW 3 Ser., G20), (BMW 3 Ser., G21): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer  (BMW 5 Ser., XL11), (BMW X1, F48): Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed  (BMW 5 Ser., 31BK): Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed, De-/aktivering af transportmode  (BMW X4, G02): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed, De-/aktivering af transportmode
<b>Grundindstilling</b>	(BMW 1 Ser., 1U51), (BMW 1 Ser., 1E51), (BMW 2 Ser., 2G31), (BMW 2 Ser., 2N41), (BMW 3 Ser., 8B11), (BMW 3 Ser., 8H51), (BMW 3 Ser., 8T31), (BMW 4 Ser., 4Y21), (BMW 4 Ser., 8S71), (BMW 4 Ser., 4E51), (BMW 5 Ser., 5C31), (BMW X4, XW31): Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier for indtagningssystem, Initialisering af klem sikring soltag, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af bremsesystem  (BMW 1 Ser., 7M71): Nulstilling af lærte værdier for indtagningssystem, Nulstilling af indlæringsværdier motor  (BMW 1 Ser., ): Udskiftning af bremsevæske, Indstilling af maksimalt olietryk, Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af kollisionmode,

Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

(BMW 2 Ser., 11AM), (BMW 2 Ser., 2A51), (BMW 2 Ser., 2E71), (BMW X3, WY11), (BMW X5, KT41):

Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Initialisering af klemsikring soltag, Udluftning af bremsesystem

(BMW 2 Ser., F87), (BMW 7 Ser., F03):  
Initialisering af klemsikring soltag

(BMW 2 Ser., 41CM):

Nulstilling af indlæringsværdier motor

(BMW 2 Ser., 31BX):

Nulstilling af kollisionsmode, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af regn-/lyssensor

(BMW 3 Ser., E91):

Initialisering af klassifikationsmodstand for fordelergearkasse, Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Manuel initialisering af dæktryksovervågning, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af karosseristyreenhed, Nulstilling af fodrumsmodulstyreenhed, Reset af styreenhed for kontrolpanel i loft, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld-servomotorer, Nulstilling af lærte værdier for brændstofftrykregulator, Udluftning af brændstofs system, Indlæring af føler for frigear, Nulstilling af lærte værdier efter udskiftning af fordelergearolie, Sletning af liste over gemte Bluetooth-enheder, Nulstilling af styreenhed, Reset af skyde-/hævetagsstyreenhed, Udluftning af ABS/ESC, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af EGS-komponenter, Nulstilling af olieskift EGS (elektronisk gearstyring), Indlæring af rudehejs, Initialisering af gløderør, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Nulstilling af ratlåsens fejltæller (ved ny montering), Indstilling af xenonforlygter, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Manuel initialisering af skyde/vippe-soltag, Reaktivering af styreenhedsudgang efter kortslutning, Genstart af gearkassestyreenhed, Nulstilling af startspærre

(BMW 3 Ser., F80), (BMW 4 Ser., F82), (BMW 4 Ser., F83), (BMW 7 Ser., F04), (BMW i8, I12), (BMW i8, 2Z61), (BMW X5, F85), (BMW X6, F86), (BMW X6, F86):

Initialisering af klemsikring soltag, Udluftning af bremsesystem

(BMW 3 Ser., G20):

Initialisering af regnsensor, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Nulstilling af udstyrsvariant, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialiser gearsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Aktivering af brændstoppumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerations sensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 3 Ser., G21):

Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Deaktivering af servicemode for SCR-styreenhed, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Idrifttagning af styretøj, Udskiftning af komponenter til ureaadditivsystemet, Ibrugtagning af ureaadditiv-tankssystem, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Nulstilling af lærte værdier for EGR-kølesystemet, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udluftning af brændstofs system, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af gløderør, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af

indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Kørsel til monteringsposition EGR-ventil, Udluftning af bremsesystem, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 4 Ser., 71AP), (BMW 4 Ser., 51AT):  
Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af indlæringsværdier motor

(BMW 4 Ser., 31AW):  
Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af sensorer for ESP

(BMW 4 Ser., 81AZ), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X3, F97), (BMW X4, F98):  
Udluftning af bremsesystem

(BMW 5 Ser., SP61), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 6 Ser., 6F11), (BMW 6 Ser., LX31), (BMW 7 Ser., F01), (BMW 7 Ser., YE81), (BMW X6, KV41):  
Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af klamsikring soltag, Udluftning af bremsesystem

(BMW 5 Ser., MX51):  
Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Idrifttagning af aktiv bagaksel, Korrektion af slidmål for bremsebelægning, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier, Indlæring af ratvinkelgiver, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af klamsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Indlæring af rudehejs, Idrifttagning af dynamisk servostyring, Initialisering af klimakompressor, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af natsynsassistens, Konfiguration af head up-display, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af transporttilstand, Indstilling af forlygte til målrettet belysning, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremseserør, Tilpasning af knastakselforstilling, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera, Initialisering af parkeringsbremse

(BMW 5 Ser., JD71):  
Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Initialisering af indsprøjtningssystemets ventiler, minimummængdeafvigelse, Fyldning/udluftning af urea-



additiv-rør, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Aktivering af styretøjsudmålingsmodus for aktiv bagaksel, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af natsynsassistens, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremseserø, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Udførelse af justering indvendig tryksensor tank, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 5 Ser., G31):

Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Udluftning af bremsesystem

(BMW 5 Ser., G60):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

(BMW 5 Ser., ):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af elektrohydraulisk bremsesystem efter udskiftning af bremsebakker/-belægning, Kalibrering af frontkamera

(BMW 6 Ser., JX21), (BMW 7 Ser., 7C01), (BMW 7 Ser., G12), (BMW X3, UZ31):

Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Udluftning af bremsesystem

(BMW 7 Ser., G70):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera

(BMW 8 Ser., G14), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 8 Ser., G16):

Initialisering af udstødningsspjæld, Udluftning af bremsesystem

(BMW i3, 1Z41):

Nulstilling af referenceværdier, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af klimakompressor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af forprogrammerede nøgler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremsesør, Afbrydelse af spænding til hybrid-/elbil, Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW iX, 31CF):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

(BMW X1, F48):

Nulstilling af referenceværdier, Tilpasning af omdrejningstalsregulering for gearskift, Nulstilling af udstyrsvariant, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier efter gearolieskift, Initialisering af variabel ventilåbning, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Initialisering af klemsikring soltag, Initialisering af bagklap, Nulstilling af tilpasningsværdier DME, Indlæring af rudehejs, Udluftning af gearkasse, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialiser gearsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af forprogrammerede nøgler, Konfiguration af head up-display, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremsesør, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastaksforstilling,

Initialisering af forlygtenivelleringsmotor, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW X1, U11):

Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera

(BMW X2, YK91):

Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Udluftning af bremsesystem

(BMW X4, 4M31):

Nulstilling af referenceværdier, Initialisering af regnsensor, Aktivering af køretøjets dvaletilstand, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Ombytningskontrol bremseserø, Tilpasning af knastaksselforstilling, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialiser blinklys foran, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW X5, G05), (BMW X6, G06), (BMW X7, G07):

Initialisering af udstødningsspjæld

(BMW Z4, HF11):

Skift automatgearkasseolie, Initialisering af sensorer for ESP

(BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser., ), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser., ), (BMW X1, U11)

## | Servicenulstilling

Testfunktion	(BMW X2, YK11), (BMW 3 Ser., G20), (BMW X1, HS91), (BMW 3 Ser., E91), (BMW 5 Ser., XL11), (BMW 1 Ser., ), (BMW X4, G02), (BMW i3, 8P81), (BMW 5 Ser., 31BK), (BMW 3 Ser., G21), (BMW 5 Ser., ), (BMW iX, 31CF), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X1, U11), (BMW 5 Ser., G60)
--------------	---

## Chevrolet/Daewoo

Parameter	(Chevrolet/Daewoo Volt, GMC)
-----------	------------------------------

## Citroen

Fejlkode	(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)
Parameter	(Citroen C4 SpaceTourer, 3), (Citroen C5 Aircross, A), (Citroen SpaceTourer, V), (Citroen Jumpy-IV, V)
Aktuatorrest	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Kodning	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Kodning af styreenheder
Grundindstilling	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Regenerering af DeNOx-katalysator

## Cupra

Fejlkode	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Aktuatorrest	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
Kodning	(Cupra Ateca, KB): Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode  (Cupra Ateca, KH): Kodning af bagklapsmodul, Kod parkeringshjælp, Synkronisering af fjernbetjening

## | Grundindstilling

(Cupra Born, K1):  
Kodning af regn-/lyssensor

(Cupra Formentor, KM):  
Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP):  
Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Cupra Ateca, KB):  
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af kollisionmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Initialisering af neutralstillingsensor, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Initialisering af generator, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Cupra Ateca, KH):  
Regenerering af partikelfilter, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af bagklap, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Særudluftning, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Cupra Born, K1):  
Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse

(Cupra Formentor, KM):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Skift drivmiddel, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkasetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Cupra Leon, KL):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs system, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Cupra Terramar, KP):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Nulstilling

	af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer
<b>Serviceulstilling</b>	(Cupra Ateca, KH), (Cupra None, KR), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Ateca, KB)
<b>Testfunktion</b>	(Cupra Formentor, KM)
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)

## DS Automobiles

<b>Fejlkode</b>	(DS Automobiles DS4-II, F)
-----------------	----------------------------

## Fiat

<b>Fejlkode</b>	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500 (332), 332), (Fiat Scudo (506/507), 506)
<b>Parameter</b>	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat 500 (312), 312), (Fiat Scudo (506/507), 506)
<b>Aktuatorrest</b>	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)
<b>Kodning</b>	(Fiat Doblo (152/263), 263): Kodning af anhængertræk, Kodning af indsprøjtningssystemer, Deaktivering af transportmode, Kodning af foreskrevet dæktryk  (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)): Kodning af foreskrevet dæktryk  (Fiat Scudo (270), 270): Kodning af karosseristyreenhed, Programmering af fjernbetjening, Kodning af referencehøjde, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af nøgle  (Fiat Scudo (506/507), 506): Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN

## | Grundindstilling

(Fiat 500 (332), 332):

Nulstilling af kollisionsmode

(Fiat 500X (334), 334):

Udførelse af gearkassetilpasninger

(Fiat Aegea (356), 356):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Udsiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udsiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udsiftning af urea-additiv-pumpe, Udsiftning af ureaadditivtank, Udsiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen

(Fiat Doblo (152/263), 263):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af overophedningstæller for generator, Initialisering af temperatursensor efter SCR-katalysator, Initialisering af brændstoftrykføler, Udsiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udsiftning af urea-additiv-indsprøjtningssystem, Udsiftning af urea-additiv-pumpe, Udsiftning af ureaadditivtank, Udsiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Udsiftning af partikelfilter, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af indlærte motorværdier sekundære enheder/systemer, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstil dæktryksovervågning, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)):

Nulstil dæktryksovervågning

(Fiat Scudo (270), 270):

Regenerering af partikelfilter, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udsiftning af regenereringsadditiv-beholder, Udsiftning af partikelfilter, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning, Udsiftning af EGR-varmeveksler, Udsiftning af udstødningsmanifold, Udsiftning af topstykke, Udsiftning af differencetrykføler, Initialisering af højtrykspumpe, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af ladeluftspjældsanslag, Udsiftning/påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Særudluftning, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Opbygning/reducering af chassistryk, Udsift brændstoftrykføler, Tilpasning af ureaadditiv-system

(Fiat Scudo (506/507), 506):



	<p>Regenerering af partikelfilter, Reaktivér nødbremseassistent, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Udskiftning af gearkassekomponenter, Montering/afmontering af gearvælger, Initialisering af gearvælgerservomotor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele</p> <p>(Fiat Talento (296), 296): Regenerering af partikelfilter</p> <p>(Fiat Tipo (356), 356): Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Udskiftning af ureaadditivtryksensor, Udluftning af ureaadditivsystem, Udskiftning af urea-additiv-indsprøjtningssyde, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Udskiftning af ureaadditivtank, Udskiftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier i AdBlue-tankssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen</p>
<b>Service nulstilling</b>	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (270), 270), (Fiat Scudo (506/507), 506)
<b>Testfunktion</b>	(Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat Scudo (506/507), 506)
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

## Ford

<b>Fejlkode</b>	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
<b>Parameter</b>	(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)
<b>Kodning</b>	(Ford Fiesta 06, JA8): Kodning af indsprøjtningssyde
<b>Grundindstilling</b>	(Ford Fiesta 06, JA8):

Regenerering af partikelfilter, Udluftning af ABS/ESC, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af ABS/ESC, Indstilling af bremseslør til parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Kalibrering af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af tværaccelerationssensor, Korrektion af ligeudkørsel, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Indlæring af batterifølermodul, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Ford Fiesta 07, JJH):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtrykssystem, Nulstil lærte værdier interfacemodul, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Indlæring af turbolader, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Initialisering af motorstyreenhed, Indlæring af krumtap-positionsføler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera

(Ford Fiesta 08, JJH):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtrykssystem, Nulstil lærte værdier interfacemodul, Nulstilling af lærte værdier for sodpartikelsensor, Indlæring af turbolader, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Nulstilling af fejltændings- og banketæller, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af motorstyreenhed, Indlæring af krumtap-positionsføler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera

(Ford Kuga 02, DM2):

Udluftning af ABS/ESC, Initialisering af vinduesviskere, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af

	<p>tværaccelerationssensor, Indstilling af xenonforlygter, Nulstilling af fejltændings- og banketæller, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Deaktivering af kollisionsmode, Korrektion af ligeudkørsel, Initialisering af ratpositionssensor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Deaktivering af transportmode, Indlæring af batterifølermodule, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af kollisionsadvarselssystem</p> <p>(Ford Ranger 06, ): Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af batterifølermodule, Kalibrering af vognbaneassistentkamera</p> <p>(Ford Fiesta 08, JHH), (Ford Fiesta 07, JJH), (Ford Fiesta 06, JA8), (Ford Ranger 06, TKE), (Ford Tourneo Courier, N1P)</p>
<b>Serviceulstilling</b>	
<b>Testfunktion</b>	(Ford Kuga 02, DM2)
<b>Honda</b>	
<b>Fejlkode</b>	(Honda Civic, FK), (Honda Jazz, GR3)
<b>Parameter</b>	(Honda Civic, FK)
<b>Aktuatorrest</b>	(Honda Civic, FK)
<b>Grundindstilling</b>	<p>(Honda Civic, FK): Nulstilling af lærte værdier for nødbremseassistent, Statisk kalibrering af radar, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Initialisering af sensorer for ESP, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Honda Jazz, GR3): Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
<b>Hyundai</b>	
<b>Fejlkode</b>	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
<b>Parameter</b>	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Ioniq, AE), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, SX)
<b>Aktuatorrest</b>	(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Kona, OS)

## | Kodning

(Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE):  
Kodning af hjulventiler

(Hyundai Kona, OS):  
Registrering af bagradarsensor, Kodning af styring, Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem

(Hyundai Santa Fe, DM):  
Kodning af indsprøjtningdyser, Tilpas servostyring efter udskiftning, Kodning af servostyringsstyreenhed, Kodning af hjulventiler

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):  
Udskiftning af frontkamera, Kodning af indsprøjtningdyser, Tilpas servostyring efter udskiftning, Kodning af servostyringsstyreenhed, Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem

(Hyundai Tucson, TL):  
Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem

## | Grundindstilling

(Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai i10, IA), (Hyundai Kona, OS), (Hyundai Kona, OS):  
Initialisering af bremsetrykgiver

(Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Ioniq, NE):  
Dynamisk kalibrering af radaren, Nulstilling af kørestil, Initialisering af rotorpositionssensor, Initialisering af bremsepedalsensor, Udskiftning af højspændingsbatteri, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai ix35, EL):  
Nulstilling af lærte værdier for nederste EGR

(Hyundai Kona, OS):  
Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Statisk kalibrering af radar, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af ABS/ESC, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Konfiguration af head up-display, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai Santa Fe, DM):  
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af brændstofsysteem, Initialisering af drejemomentsensor, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af bagklap, Indlæring af ratvinkelgiver, Udførelse af kompressionstest, Kalibrering af

kurvelys, Kalibrering af radar og kamera, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):  
Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningssystem for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af AdBlue-tank, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af gearkasse, Initialisering af gearkasse, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af bagklap, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearkasse, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai Santa Fe, TM):  
Regenerering af partikelfilter, Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningssystem for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af AdBlue-tank, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlær EGR ventil, Initialisering af differensstryksensor, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs system, Initialisering af gasspjæld, Udluftning af gearkasse, Indlæring af gaspedalsføler, Initialisering af gearkasse, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af bagklap, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkel giver, Reset af startspærre AdBlue-system, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearkasse, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Udskift brændstoftrykføler, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai Tucson, TL):  
Regenerering af partikelfilter, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af bagklap, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Hyundai Tucson, TL), (Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE), (Hyundai Kona, OS)

## | Servicenulstilling

<b>Testfunktion</b>	(Hyundai Santa Fe, DM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Kona, OS)
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Ioniq, NE)

## Jaguar

<b>Fejlkode</b>	(Jaguar E-Pace, X540)
<b>Parameter</b>	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar E-Pace, X540)
<b>Aktuatorrest</b>	(Jaguar E-Pace, X540)
<b>Kodning</b>	(Jaguar E-Pace, X540): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystem, Kodning af dæktryksovervågning
<b>Grundindstilling</b>	(Jaguar E-Pace, X540): Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Dynamisk kalibrering af radaren, Initializing the electric drive mode, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Udskiftning af brændstofforløbepumpe, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af SCR-system, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af indsprøjtningssystem, Initialisering af indsugningssystem, Kalibrering af kamerastyreenhed
<b>Servicenustilling</b>	(Jaguar F-Pace, X761): Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode
<b>Testfunktion</b>	(Jaguar E-Pace, X540)

## Jeep

Fejlkode	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
Parameter	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Compass (MP), MP)
Kodning	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV): Kodning af akustisk seleadvarsel, Deaktivering af transportmode
Grundindstilling	(Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MP), MP): Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Kalibrering af kamerastyreenhed  (Jeep Compass (MV), MV): Nulstil lærte værdier for elektrohydraulisk ventilstyring, Indlæring af indsprøjtningdyse, Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Kalibrering af kamerastyreenhed  (Jeep Renegade (BU), BU): Tilpasning af motoromdrejningsføler/ventilåbningstider
Servicenulstilling	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (M7), M7), (Jeep Compass (MV), MV)

## Kia

Fejlkode	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Parameter	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)
Aktuatorrest	(Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, QL)
Kodning	(Kia Sportage, NQ5): Registrering af bagradarsensor, Registrering af hjælpebatteri, Kodning af hjulventiler  (Kia Sportage, QL): Kodning af servostyring, Kodning af hjulventiler, Kodning af radarenhed afstandsadvarselssystem

## Grundindstilling

(Kia Carens, RP), (Kia Carens, UN), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Optima, TF), (Kia Rio, UB), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Sorento, XM), (Kia Soul, AM), (Kia Soul, AM), (Kia Venga, YN), (Kia Venga, YN):

Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Soul, SK3):

Indlæring af ratvinkelgiver

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, ED):

Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af partikelfilter, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld, Indlær EGR ventil, Initialisering af railtryksføler, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Kia Niro, DE), (Kia Niro, DE):

Indlæring af ratvinkelgiver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Kia Optima, JF), (Kia Optima, JF):

Udluftning af kølesystem

(Kia Soul, PS), (Kia Soul, PS):

Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Kia Sportage, NQ5):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Statisk kalibrering af radar, Initialisering af rotorpositionssensor, Initialisering af bremsepedalsensor, Udskiftning af højspændingsbatteri, Initialisering af gearoliepumpe, Nulstilling af lærte værdier for gearvælger, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af køretøjsniveausensor, Indlæring af koblingsystem, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Kia Sportage, QL):

Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af bagklap, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af køretøjsniveausensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Kia Sportage, SL):

Indlær EGR ventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler



<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Servicenustilling</b></li>   <li>  <b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</li> </ul>	<p>(Kia Stinger, CK), (Kia Stinger, CK): Regenerering af partikelfilter, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse</p> <p>(Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, NQ5)</p> <p>(Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sportage, NQ5)</p>
<p><b>Land-Rover</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Fejlkode</b></li> </ul>	<p>(Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Parameter</b></li> </ul>	<p>(Land-Rover Defender-III, L663)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Kodning</b></li> </ul>	<p>(Land-Rover Defender-III, L663): Registrering af batteri</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Grundindstilling</b></li> </ul>	<p>(Land-Rover Defender-III, L663): Initialisering af regnsensor, Dynamisk kalibrering af radaren, Kalibrering af frontkamera, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af forlygtenivelleringsmotor</p> <p>(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494): Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Servicenustilling</b></li> </ul>	<p>(Land-Rover Defender-III, L663)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>  <b>Testfunktion</b></li> </ul>	<p>(Land-Rover Defender-III, L663)</p>

## Lexus

### | Fejlkode

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

### | Parameter

(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LS, USF40), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, USF45), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus LFA, LFA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25,GYL26), (Lexus LS, USF40,USF41), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10,AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX,

	AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)
<b>Aktuatorrest</b>	(Lexus LX, UZJ100), (Lexus IS, GSE30), (Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus ES, ASV60), (Lexus ES, AVV60), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, GSV60), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE26), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L)
<b>Kodning</b>	(Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46): Kodning af hjulventiler
<b>Grundindstilling</b>	(Lexus IS, AVE30), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L): Kalibrering af radarføler  (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55): Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Deaktivering af ESP, Deaktivering af elektrohydraulisk bremsesystem, Udluftning af bremsesystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse  (Lexus LS, UVF45), (Lexus LS, UVF46): Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Deaktivering af ESP, Deaktivering af elektrohydraulisk bremsesystem, Udluftning af bremsesystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse  (Lexus UX, MZAH10): Udluftning af bremsesystem
<b>Testfunktion</b>	(Lexus LS, UVF45), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus LS, UVF46), (Lexus RC, GSC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus LS, GVF50), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10L), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11)

## MAN

Fejlkode	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Parameter	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Aktuatorrest	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Kodning	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistenssystemer, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste
Grundindstilling	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgeber, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator
Servicenulstilling	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)
Testfunktion	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

## Maxus

Fejlkode	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6, )
Parameter	(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6, )
Kodning	(Maxus Deliver 9, SV63): Kodning af indsprøjtningssystemer

## | Grundindstilling

(Maxus Deliver 9, SV63):  
Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlæring af ratvinkelgiver, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Indlæring af trykføler dieselpartikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Udluftning af hydraulikenhed + bremsesystem, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Tilpasning af varmefilms-luftmassemåler, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Maxus eDeliver 3, SV3C):  
Indlæring af ratvinkelgiver, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af bremsesystem

(Maxus Euniq 5, SV5A):  
Indlæring af ratvinkelgiver, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af bremsesystem, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Maxus Euniq 6, ):  
Indlæring af ratvinkelgiver, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af bremsesystem, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

## | Servicenulstilling

(Maxus eDeliver 3, SV3C), (Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus Euniq 5, SV5A), (Maxus Euniq 6, )

## Mazda

### | Fejlkode

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP)

### | Parameter

(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 5, CR1), (Mazda MX-5, ND), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda CX-3, DK), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda CX-60, KH)

### | Aktuatorstest

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 3, BP)

### | Kodning

(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):  
Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner  
(Mazda CX-5, KF):

## | Grundindstilling

Kodning af Haldex-kobling, Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner

(Mazda Mazda 2, KB):

Kodning af dæktryksensor-ID

(Mazda Mazda 3, BL10):

Kodning af indsprøjtningdyser

(Mazda Mazda 3, BN):

Kodning af indsprøjtningdyser, Indstilling af motorolie-overvågningsfunktioner

(Mazda CX-3, DK):

Regenerering af partikelfilter, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sodindhold

(Mazda CX-30, DM), (Mazda Mazda 3, BP):

Regenerering af partikelfilter, Kalibrering af radarsensorer foran, Kalibrering af radarsensorer bag, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Initialisering af tværaccelerationssensor, Nulstilling af tilpasning sodindhold, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Mazda CX-5, KF):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for nærområderadar, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af SCR-system, Initialisering af indsprøjtningmængde, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed

<p><b>Service nulstilling</b></p>	<p>(Mazda CX-7, ER): Nulstilling af lærte værdier for EGR-ventil og gasspjæld</p> <p>(Mazda Mazda 2, KB): Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres &gt; benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Mazda Mazda 3, BL10), (Mazda Mazda 6, GH): Nulstilling af lærte værdier for EGR-ventil og gasspjæld, Initialisering af indsprøjtningmængde</p> <p>(Mazda Mazda 3, BN): Regenerering af partikelfilter, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Nulstilling af indlæringsværdier brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning sodindhold, Initialisering af indsprøjtningmængde</p> <p>(Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 6, GL): Initialisering af SCR-system</p> <p>(Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF)</p>
<p><b>Mercedes</b></p>	
<p><b>Fejlkode</b></p>	<p>(Mercedes S-Klasse, 217378), (Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes E-Klasse, 211070), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)</p>
<p><b>Parameter</b></p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)</p>
<p><b>Aktuator test</b></p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)</p>
<p><b>Kodning</b></p>	<p>(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613): Kodning af indsprøjtningdyser, Spærring/oplåsning af cd-/dvd-drev, Kodning af trailerregistrering</p>

## | Grundindstilling

(Mercedes Sprinter, 906.611,906.613), (Mercedes Sprinter, 906611,906613):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning , Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialiser indsprøjtningventil for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Initialisering af brændstofhøjtrykpumpe og brændstoffordelerrør, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstrøksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Indlæring af rudehejs, Initialisering af gearkasse, Initialiser gearsensor, Tilpasninger AdBlue, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Udførelse af motorjusteringer, Aktivering af brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgeber, HFM-driftskomensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af kollisionsadvarselssystem, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

## | Servicenulstilling

(Mercedes Sprinter, 906611,906613), (Mercedes Sprinter, 906.611,906.613)



## Mini

### | Grundindstilling

(Mini F54 Clubman, XK91), (Mini F55 One/Cooper, XS11), (Mini F56 One/Cooper, XR51), (Mini F57 Cabrio, WH71), (Mini F60 Countryman, 21BR):  
Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Initialisering af klemsikring soltag, Udluftning af bremsesystem

### | Testfunktion

(Mini F60 Countryman, YT71)

## Mitsubishi

### | Fejlkode

(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)

### | Parameter

(Mitsubishi Outlander, CU5W), (Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W)

### | Aktuatorrest

(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)

### | Grundindstilling

(Mitsubishi Outlander, GF3W,GF8W):  
Initialisering af adaptive funktioner, Indlæring af ratvinkelgiver, Kalibrering af radarføler, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

### | Servicenulstilling

(Mitsubishi Outlander, CW6W), (Mitsubishi Outlander, GF3W, GF8W)

## Nissan

### | Fejlkode

(Nissan Qashqai, J12)

### | Parameter

(Nissan Qashqai, J12)

### | Grundindstilling

(Nissan Qashqai, J12):  
Indlæring af ratvinkelgiver, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

### | System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Nissan Qashqai, J12)

## Opel/Vauxhall

### | Fejlkode

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

### | Parameter

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82), (Opel/Vauxhall Grandland X, A18), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

### | Aktuatoretest

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

### | Kodning

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Kodning af anhængertræk

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Programmering af fjernbetjening, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Kodning af indsprøjtningssystemer

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Indstilling af hastighedsbegrænsere, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af tomgangshastighed

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Kodning af anhængertræk, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af foreskrevet dæktryk

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Indstilling af hastighedsbegrænsere, Kodning af vognstabilisering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af dækstørrelse

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af anhængertræk, Programmering af fjernbetjening, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af VIN

### | Grundindstilling

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):

Nulstilling af lærte værdier for varmelegeme i lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for tomgangsluftgennemgang, Initialisering af dæktryksovervågning, Kalibrering af

frontkamera, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af rudehejs, Indlæring af brems pedalposition, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for rotationshastighedssensor, Nulstilling af styringens endestop, Indlæring af styringens endestop, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af krumtapakselposition, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af lygtenivelleringssensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Initialisering af parkeringsbremse, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af batterifølermodul, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af blandingstilpasning

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):

Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-indsprøjtningssystem, Regenerering af partikelfilter, Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Indlæring af luftmængdemåler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af trykføler dieselpartikelfilter, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af N-position gear, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Initialisering af brændstofniveau, Tilpasning af kølergitter, Indlæring af position kobling, Indlæring af ratvinkel giver, Lukning af ECO-mode, Nulstil dieselpartikelfilter, Initialisering af parkeringsbremse, Indlæring af svinghjul, Initialisering af brændstofhøjtrykpumpe

(Opel/Vauxhall Corsa-D, S07):

Indlæring af lambdasondeopvarmning, Indlæring af krumtapakselposition, Kalibrering af ratvinkel giver, Nulstilling af blandingstilpasning, Nulstilling af lærte værdier for tomgangsregulator

(Opel/Vauxhall Corsa-F, U):

Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Annullering af drejningsmomentbegrænsning, Nulstilling af banketæller, Reaktivér nødbremseassistent, Nulstil tæller duftpatronblok, Udskrift stempel, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af adaptive funktioner, Udskiftning af topstykke, Initialisering af brændstofniveau, Indlæring af ratvinkel giver, Lukning af ECO-mode, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Initialisering af regn-/lyssensor, Indlæring af svinghjul, Aktivering af start/stop-funktion, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele, Initialisering af generator

(Opel/Vauxhall Crossland X, P17):

Nulstilling af banketæller, Reaktivér nødbremseassistent, Indlæring af turbolader, Kalibrering af frontkamera, Nulstilling af læreværdier for ladetrykregulator, Nulstilling af styreenhed, Initialisering af drejeværdi-/

accelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af topstykke, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af position kobling, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Nulstilling af indlæringsværdier gaspedalsføler, Indlæring af svinghjul, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Initialisering af generator

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09):

Regenerering af partikelfilter, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af dæktryksovervågning, Kalibrering af frontkamera, Indlæring af rudehejs, Indlæring af bremsepedalposition, Indlæring af gaspedalsføler, Nulstilling af læreværdier for gløderør, Indlæring af N-position gear, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for rotationshastighedssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af railtryksføler, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Indlæring af krumtapakselposition, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af lygtenivelleringsensor, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstil dieselpartikelfilter, Initialisering af parkeringsbremse, Regenerering af partikelfilter, Indlæring af svinghjul, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af batterifølermodul, Initialisering af adaptiv fartpilot

(Opel/Vauxhall Movano-B, X62):

Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Regenerering af partikelfilter, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af bremsepedalposition, Nulstilling af EGR-bypassventil, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Indlæring af krumtapakselposition, Indlæring af lambdasonde, Nulstil dieselpartikelfilter, Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af brændstofindsprøjtningssystem til partikelfilter, Indlæring af koblingspedalens position, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Regenerering af partikelfilter, Påfyldning af ureaadditivtank, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Regenerering af DeNOx-katalysator, Initialisering af DeNOx-system, Initialisering af luftdoseringsanordning, Indlæring af ratvinkelgiver, Reset af længde-/tværaccelerationssensor, Initialisering af længde-/tværaccelerationssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele

(Opel/Vauxhall Vivaro-B, X82):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier bremsetrykgiver, Initialiser indsprøjtningssystem for urea-additiv, Nulstilling af lærte værdier for

tværaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af hvirvelspjældsventil, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af udstødningsspjæld, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af trykføler dieselpartikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Indlæring af bremsepedalposition, Nulstilling af EGR-bypassventil, Initialisering af klimastyreenhed, Indlæring af krumtapakselseposition, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstil railtryk, Initialisering af brændstoftøjtrykpumpe, Initialisering af ladetryksensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Nulstilling af lærte værdier for NO<sub>x</sub>-adsorptionskatalysator, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Regenerering af partikelfilter, Initialiser servomotor for luftfordelingspjæld, Nulstilling af lærte værdier for længdeaccelerationssensor, Reaktivér nødbremseassistent, Initialisering af rotorpositionssensor, Tøm kølesystem, Fyldning af kølesystem, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Indlæring af N-position gear, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNO<sub>x</sub>-system, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordele, Udskiftning af bremsedele

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):

Nulstilling af lærte værdier for varmelegeme i lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for indsuigningssystem

(Opel/Vauxhall Zafira-Life, K0):

Regenerering af partikelfilter

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10), (Opel/Vauxhall Insignia-A, G09), (Opel/Vauxhall Corsa-D, S07), (Opel/Vauxhall Crossland X, P17), (Opel/Vauxhall Movano-B, X62B), (Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9), (Opel/Vauxhall Corsa-F, U)

(Opel/Vauxhall Insignia-A, G09)

## | Servicenulstilling

## | Testfunktion

## Peugeot

### | Fejlkode

(Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 207, W\*\*\*\*), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))

### | Parameter

(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6\*\*\*\*), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W\*\*\*\*), (Peugeot Rifter, E), (Peugeot 508, F), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6))

### | Aktuatorrest

(Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 307, 3), (Peugeot 807, E), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 807, V), (Peugeot 206, 2), (Peugeot 207, W), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 1007, K), (Peugeot 2008, CU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, L), (Peugeot 407, 6\*\*\*\*), (Peugeot RCZ, 4J), (Peugeot 207, W\*\*\*\*), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Boxer-III, Y (EU6)), (Peugeot Rifter, E)

<p><b>Kodning</b></p>	<p>(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 207, W), (Peugeot 207, W****), (Peugeot 208, C), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 3008, HU), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, 4 ok), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 407, 6****), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 807, E), (Peugeot Expert-III, XX), (Peugeot RCZ, 4), (Peugeot RCZ, 4J): Kodning af regenereringsadditivmængde</p>
<p><b>Grundindstilling</b></p>	<p>(Peugeot 1007, K), (Peugeot 206, 2): Rengøring/udskiftning af partikelfilter</p> <p>(Peugeot 2008, CU), (Peugeot 208, C), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 308, L), (Peugeot Partner-III, 7), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot Rifter, E): Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning</p> <p>(Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 5008, 0A): Udskiftning af regenereringsadditiv-beholder, Udluftning af regenereringsadditiv-pumpe/-ledning, Udskiftning/påfyldning af beholder til regenereringsadditiv</p> <p>(Peugeot 3008, M), (Peugeot 508, 8): Udskiftning/påfyldning af beholder til regenereringsadditiv</p> <p>(Peugeot 307, 3), (Peugeot 406, 8 (Nouvelle)), (Peugeot 407, 6), (Peugeot 607, 9), (Peugeot 807, E), (Peugeot 807, V), (Peugeot Expert-III, XX): Rengøring/udskiftning af partikelfilter, Udskiftning/påfyldning af beholder til regenereringsadditiv</p> <p>(Peugeot Boxer-III, Y (EU6)): Regenerering af partikelfilter, Påfyldning af ureaadditivtank, Indlær EGR ventil, Påfyldning af beholder til regenereringsadditiv, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Regenerering af DeNOx-katalysator, Initialisering af DeNOx-system, Initialisering af luftdoseringsanordning, Aktivering af start/stop-funktion</p>
<p><b>Polestar</b></p>	
<p><b>Fejlkode</b></p>	<p>(Polestar Polestar 2, V)</p>
<p><b>Grundindstilling</b></p>	<p>(Polestar Polestar 2, V): Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
<p><b>Servicenustilling</b></p>	<p>(Polestar Polestar 2, V)</p>
<p><b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Polestar Polestar 2, V)</p>

## Porsche

### | Fejlkode

(Porsche Panamera (971), 971), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YA), (Porsche Cayenne (9Yx), 9YB), (Porsche 911 (992), 992), (Porsche Taycan (Y1x), Y1A)

### | Kodning

(Porsche Taycan (Y1x), Y1A):  
Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

## Renault

### | Fejlkode

(Renault Koleos-II, HCAK), (Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5\_\_), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, ), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II, ), (Renault Arkana, R JL), (Renault Talisman, LPNB)

### | Parameter

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5\_\_), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, ), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II, ), (Renault Arkana, R JL), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)

### | Aktuatorrest

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Captur-I, J5\_\_), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, ), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Kangoo-II, ), (Renault Arkana, R JL), (Renault Koleos-II, HCA), (Renault Talisman, LPNB)

### | Kodning

(Renault Arkana, R JL):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Captur-I, J5\_\_):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af hjulsæt (sommer/vinter), Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant

(Renault Captur-II, RJB):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Clio-V, B7AD):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af indsprøjtningssystemer, Tænding/slukning af automatisk



aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Megane-IV, RFB):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vogntogsstabilisering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af landevariant, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Kangoo-II, ):  
Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af sprogvariant

(Renault Koleos-II, HCA):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af landevariant, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):  
Kodning af anhængertræk, Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vogntogsstabilisering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af landevariant, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Talisman, LPNB):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vogntogsstabilisering, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af landevariant, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):  
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vogntogsstabilisering, Kodning af indsprøjtningssystemer, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Zoe, BFMA):  
Kodning af eldrivmotor, Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Tænding/slukning af automatisk aktivering af parkeringsbremsen, Kodning af enheder kombiinstrument, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

(Renault Arkana, RJL):  
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/

## | Grundindstilling

telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af brændstoftrykføler, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af startkrans, Initialisering af ladetryksregulator, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Captur-I, J5\_\_):

Initialisering af koblingsmodul, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier for starter

(Renault Captur-II, RJB):

Initialisering af gasspjæld, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af brændstoftrykføler, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af startkrans, Efter udskiftning partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Clio-V, RJA):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af gasspjæld, Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstoffhøjtrykspumpe, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af startkrans, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af udstødningspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Tilpasning af knastakselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Espace-V, JRAM):

Initialisering af koblingsmodul

(Renault Fluence, LZBL,LZBD):

Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Sæt firehjulsstyringen i ligeudstilling, Dynamisk kalibrering af

radaren, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af udstødningspjæld, Initialisering af indsugningsluftspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Initialisering af A/C-luftspjæld, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Kangoo-II, ):

Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Afbrydelse af spænding til hybrid-/elbil

(Renault Koleos-II, HCA7):

Initialisering af gasspjæld, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Dynamisk kalibrering af radaren, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Tilpasning af knastaksel, Initialisering af startkrans, Efter udskiftning partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Megane-IV, B9M0):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Sæt firehjulsstyringen i ligeudstilling, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til venstre, Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til højre, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af indsugningsluftspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Nulstilling af EGR-bypassventil, Initialisering af A/C-luftspjæld, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Indlæring af svinghjul, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af hvirvelspjæld, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Scenic-IV, J9A2):

Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for lavtryks-EGR, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Indlæring af

partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af læreværdier for indsugningsspjæld, Nulstilling af lærte værdier brændstoffhøjtrykspumpe, Initialisering af A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Reset af startspærre AdBlue-system, Kalibrering af radar og kamera, Initialisering af udstødningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af brændstoffrykføler eller brændstoffordelerrør, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Renault Talisman, L2MV,LPMV):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af koblingsmodul, Sæt firehjulsstyringen i ligeudstilling, Nulstilling af starttæller, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af brændstoffrykføler, Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til venstre, Indstilling/kalibrering af matrix-LED-forlygte til højre, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af bagklap, Initialisering af A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af startkrans, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af køretøjsniveausensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ):

Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningssystem for urea-additiv, Initialisering af AdBlue-tank, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af niveau for AdBlue, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Nulstilling af lærte værdier for NOx-adsorptionskatalysator, Kalibrering af kamerastyreenhed, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Renault Zoe, BFMA):

Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af rotorpositionssensor, Initialisering af elektrisk vandpumpe, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Afbrydelse af spænding til hybrid-/elbil, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

## | Servicenulstilling

(Renault Fluence, LZBL,LZBD), (Renault Captur-I, J5\_\_), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Megane-IV, ), (Renault Trafic-III, JGMR,JGMJ), (Renault Kangoo-II, ), (Renault Koleos-II, HCA)

## | System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Renault Espace-V, JRM1), (Renault Espace-V, JRAL), (Renault Espace-V, JRAM), (Renault Megane-IV, B9N8), (Renault Megane-IV, B9N9), (Renault Megane-IV, B9NB), (Renault Megane-IV, K9N8), (Renault Megane-IV, K9N9), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, K9NB), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Talisman, LPM1), (Renault Talisman, KPM1), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Talisman, LPNC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Clio-V, B7MF), (Renault Clio-V, B7AD), (Renault Captur-II, RJB), (Renault Megane-IV, B9M8), (Renault Zoe, BFMD), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Clio-V, B7AG), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Arkana, RJL), (Renault Espace-V, JRFC), (Renault Talisman, RFD), (Renault Talisman, LPNC, LPNB), (Renault Talisman, KPNC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV, JGMM), (Renault Talisman, LPNB), (Renault Talisman, KPNB)

## Seat

### | Fejlkode

(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)

### | Parameter

(Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F), (Seat Arona, KJ)

### | Aktuatoretest

(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)

### | Kodning

(Seat Ateca, KH):  
Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdsyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode

(Seat Ibiza, KJ):  
Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Udskiftning af forlygter/effektmodul, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode

(Seat Leon, 5F):

## | Grundindstilling

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, De-/aktivering af fartpilot, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssystem, Udskiftning af forlygter/effektmodul, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Seat Ateca, KH):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsyste, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Seat Ibiza, KJ):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsyste, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-

kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Seat Leon, 5F):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af udstødningstrykføler, Udførelse af gearkassetilpasninger, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingsensor, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Tilpasning af ureaadditiv-system, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Seat Leon, KL):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Seat Tarraco, KN):

Nulstilling af kollisionmode, Tilpasning af kølergitter, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)

## | Servicenulstilling

<b>Testfunktion</b>	(Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Leon, 5F)
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)

## Skoda

<b>Fejlkode</b>	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
<b>Parameter</b>	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
<b>Aktuatortest</b>	(Skoda Superb, 3V), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
<b>Kodning</b>	<p>(Skoda Enyaq, 5A): Kodning af regn-/lyssensor</p> <p>(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW): Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste</p> <p>(Skoda Karoq, NU): Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssynder, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste</p> <p>(Skoda Octavia, NX): Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode</p> <p>(Skoda Superb, 3T):</p>



## | Grundindstilling

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kodning af parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælps lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Skoda Superb, NZ):

Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Skoda Enyaq, 5A):

Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse

(Skoda Kamiq, NW):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkasetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssventiler, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Skoda Karoq, NU):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkasetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre

AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Superb, 3V):

Tilpasning af kølegitter

(Skoda Kodiaq, PS):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Servicearbejder parkeringsbremse, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Octavia, NX):

Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor , Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Octavia, PV):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet

fyr, Fjern brændstoftøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Scala, NW):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstoftøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Skoda Superb, 3T):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Skoda Superb, NZ):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter,

	<p>Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer</p>
<p>  <b>Serviceulstilling</b></p>	<p>(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ)</p>
<p>  <b>Testfunktion</b></p>	<p>(Skoda Superb, 3T), (Skoda Karoq, NU)</p>
<p>  <b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)</p>
<p><b>Subaru</b></p>	
<p>  <b>Fejlkode</b></p>	<p>(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)</p>
<p>  <b>Parameter</b></p>	<p>(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)</p>
<p>  <b>Aktuator-test</b></p>	<p>(Subaru Legacy/Outback, BR), (Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU)</p>
<p>  <b>Kodning</b></p>	<p>(Subaru Legacy/Outback, BR): Kodning af indsprøjtningssystemer</p>

## | Grundindstilling

(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GT):  
Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Udluftning af kølesystem, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Subaru Forester, SK), (Subaru Levorg, VM), (Subaru XV, G5):  
Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Subaru Legacy/Outback, BS):  
Regenerering af partikelfilter, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af regn-/lyssensor, Initialisering af brændstoftøjtrykpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af accelerationssensor, Initialisering af indsprøjtningmængde, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Subaru Solterra, EAM1S):  
Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

## | Servicenulstilling

(Subaru Legacy/Outback, BR)

## Suzuki

### | Fejlkode

(Suzuki Celerio, LF)

### | Parameter

(Suzuki Celerio, LF)

### | Aktuatortest

(Suzuki Celerio, LF)

### | Grundindstilling

(Suzuki Across, A5Z):  
Kalibrering af radarføler

(Suzuki Celerio, LF):  
Initialisering af sensorer for ESP

## Tesla

### | Parameter

(Tesla Model 3, 5YJ3)

## Toyota

### | Fejlkode

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)

### | Parameter

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)

### | Aktuatorrest

(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Corolla, ZZE122), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13)

### | Kodning

(Toyota Auris, ZRE186):  
Kodning af komfortåbning/-lukning, Kodning af kabinelys, Kodning af dæktryksovervågning

(Toyota Camry, ASV50):  
Kodning af hjulventiler, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Corolla, MZEA11):  
Kodning af hjulventiler

(Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Kluger, GSU58):  
Lagring af kamera- og målpositioner, Kodning af hjulventiler, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):  
Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af dæktryksovervågning

(Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXP13):  
Kodning af dæktryksensor-ID

### | Grundindstilling

(Toyota Auris, ZRE186):  
Initialisering af køretøjsniveausensorer, Initialisering af rotationshastighedssensor, Deaktivering af ESP, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Camry, ASV50):  
Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Udluftning af ABS/ESC, Kalibrering af radarføler, Deaktivering af ESP, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Corolla, MZEA11):

Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Corolla, ZZE122):

Gear (stor initialiseringsprocedure), Indlæring af N-position gear, Indlæring af gearhydraulik, Indlæring af position kobling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Indlæring af koblingspunkt

(Toyota Hilux, GUN126):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Deaktivering af ESP, Indlærings-/slettefunktion for forindsprøjtningmængder, Slettefunktion forindsprøjtningmængde, Udluftning af bremsesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Hilux, N2(EU,TMT)):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af højtrykspumpe, Kontrol af brændstofmængderegulator, Deaktivering af ESP, Indlærings-/slettefunktion for forindsprøjtningmængder, Slettefunktion forindsprøjtningmængde, Udluftning af bremsesystem

(Toyota Kluger, GSU58):

Initialisering af køretøjsniveausensorer, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Deaktivering af ESP, Udluftning af bremsesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, WWA42L):

Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Toyota Yaris, GXPA16):

Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Yaris, MXP13):

Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske

	servicemode, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Toyota Corolla, ZZE122)
Testfunktion	(Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Hilux, N2(EU,TMT)), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Hilux, GUN126)
<b>Volkswagen</b>	
Fejlkode	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Parameter	(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Aktuatorrest	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Kodning	(Volkswagen Arteon, 3H):



Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Caddy, SA):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Programmering af radiostyret fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Tilpas servostyring efter udskiftning, Kodning af ratstammemodul, Kodning af brændstoffdrevet fyr, Kodning af sprogvariant i kombiinstrument, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningdyser, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),

(Volkswagen Crafter, SZ):

Registrering af hjælpebatteri, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Registrering af batteri, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningdyser, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Kodning af regn-/lyssensor

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Kodning af bagklapsmodul, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Passat, CJ):

Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Cross, D3):

Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens

## | Grundindstilling

lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen T-Roc, A1):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):

Kodning af bagklapsmodul, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af ratstammemodul, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Taigo, CS):

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Synkronisering af fjernbetjening, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Transporter, SH):

Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udskiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Registrering af batteri, Kod parkeringshjælp, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af regn-/lyssensor, Kodning af sprogvariant, De-/aktivering af transportmode, Kodning af gateway-monteringsliste

(Volkswagen Amarok, T1):

Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af batterifølermodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera

(Volkswagen Arteon, 3H):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/ telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af

diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsystm, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Volkswagen Caddy, SA):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Aktivering af centrallås, Initialisering af bremsetrykgiver, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Gearservomotor skift af gear til neutralstilling, Initialisering af gearkassestyreenhed, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Caddy, SB):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Beluftning/udluftning af kølesystem, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsystm, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstofhøjtrykket, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af læreverdier for indsprøjtningssystem, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse,

Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):

Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Fyld brændstoffrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstoffdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Golf8, CD):

Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering, Initialisering af oxidationskatalysator, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstoffrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstoffdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Fjern brændstoffhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstoffdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Volkswagen Golf8, CG):

Initialisering af oxidationskatalysator, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjuls koblingsolie, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):  
Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstoftøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3):  
Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Indstilling af forlygter, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse

(Volkswagen ID.7, ED):  
Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Indstilling af forlygter, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Indstilling af forlygter, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Tiguan, BW):  
Tilpasning af kølergitter

(Volkswagen Passat, CJ):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Polo, AE):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen T-Cross, D3):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket,

Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af neutralstillingsensor, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Volkswagen T-Roc, A1):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen T-Roc, D1):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Taigo, CS):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af ESC-sensorer, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingssensor, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af generator

(Volkswagen Tiguan, 5N):

Initialisering af skyde/vippe-soltag

(Volkswagen Tiguan, AX):

Initialisering af skyde/vippe-soltag, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Tiguan, CT):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Servicearbejder parkeringsbremse, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Touran, 5T):

Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjulstrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølegitter, Udførelse af motorjusteringer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Særudluftning, Indlæring af koblingspedalens position, Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af elektronisk



dæmperregulering, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Indstilling af forlygter med/uden dynamisk lysstyring (DLA), Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Aktivering af eftermonteret parkeringsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af generator

(Volkswagen Transporter, SH):

Regenerering af partikelfilter, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oliepumpe til firehjultrækskobling, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Nulstilling af advarselsmelding for ureaadditivsystem, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indlæring af ratvinkelgeber, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af ESC-sensorer, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af gearkassestyreenhed, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Tilpasning af ureaadditiv-system, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Transporter, ST):

Initialisering af oxidationskatalysator, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgeber, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1),

## | Servicenulstilling

	(Volkswagen Amarok, T1), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Passat, CJ)
<b>Testfunktion</b>	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1)
<b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

## Volvo

<b>Fejlkode</b>	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
<b>Parameter</b>	(Volvo XC90-II, LC,LF), (Volvo S90-II, FS), (Volvo V90-II, PW), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X)
<b>Aktuatorstest</b>	(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)
<b>Grundindstilling</b>	(Volvo C40, X): Initialisér servomotor for luftfordelingsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Volvo S60-II, FS): Kalibrering af kamerastyreenhed (Volvo S60-III, Z): Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigeassensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/

aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volvo S90-II, PS):

Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigearssensor, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Aktivér gearvisning i kombiinstrumentet, Indlæring af ratvinkelgiver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Udførelse af motorjusteringer, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volvo V60-II, ZW):

Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigearssensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Aktivér gearvisning i kombiinstrumentet, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Udførelse af motorjusteringer, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volvo V90-II, PZ), (Volvo XC90-II, LC,LF):

Kalibrering af radarføler, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volvo XC40, XZ):

	<p>Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Kalibrering af kompas i bakspejl, Initialiser servomotor for luftfordelingsspjæld, Nulstilling af lærte værdier for frigeassensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af bak-/360-graders kamera, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
	<p>(Volvo XC60-II, ):</p> <p>Nulstilling af lærte værdier for brændstof-luft-forhold, Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigeassensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af radar og kamera, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>
<p>  <b>Service nulstilling</b></p>	<p>(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo C40, X), (Volvo S60-III, Z)</p>
<p>  <b>Testfunktion</b></p>	<p>(Volvo S90-II, FS), (Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC40, XZ), (Volvo V60-II, ZW), (Volvo S60-III, Z)</p>
<p>  <b>System sikret af Cyber Security Management (CSM)</b> kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>(Volvo XC40, XZ), (Volvo C40, X)</p>