

Udvidelser og ændringer i softwareversion 77

Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

Producent

Alfa Romeo

Fejlkode	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Parameter	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Kodning	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Proxy-tilpasning
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Fejlkode	(Audi A6, 4A), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi R8, 42)
Parameter	(Audi A6, 4A), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi R8, 42)
Aktuator-test	(Audi A6, 4A), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi R8, 42)
Kodning	(Audi A3, 8Y): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode (Audi A6, 4A), (Audi Q7, 4M): Kodning af generator med startfunktion, Kodning af bagklapsmodul, Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Ekspert-mode styreenhedskodning, Udsiftning af styreenhed generelt, Tilpasning af anhængertræk til førerassistenssystemer, Registrering af batteri, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Audi R8, 42): Ekspert-mode styreenhedskodning, Udsiftning af styreenhed generelt, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Audi A3, 8Y):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstoffhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreverdier for indsprøjtningssystemer, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5):

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Reset af startspærre AdBlue-system

(Audi A5, FU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi S5, FU):

Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Calibrating the short-range radar dynamically, Calibrating all advanced driver assistance systems dynamically, Indstilling af forlygter, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Audi A6, 4A):

Tilpasning af kabineduftsysteem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Initialisering af servomotor kølevæsketemperaturregulering, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/olietemperatursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, Kontrol og nulstilling af slitageverdier for firehjuls koblingsolie, 48-volts batteri, slutning af ladekontaktorer, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstoffhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsverdier motor, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af neutralstillingsensor, Initialisering af ladetryksregulator, Særudluftning, Skift og kontrol af dobbeltkoblingsolie, Første tilkøring af A/C-

kompressor , Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af lærte værdier for taktkæde

(Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system

(Audi Q4 e-tron, F4):

Indstilling af forlygter

(Audi Q5, FY):

CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter

(Audi Q7, 4M):

Tilpasning af kabineduftsysteem, Nulstilling af tæller for kølemiddeltab, Oplåsning/spærring af aktiv bagaksel, Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Initialisering af selestrammerstyreenhed, Spærring og oplåsning af niveauregulering, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kontrol af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrér fronthjørneradar, Initialisering af olietrykssensor/olietempertursensor bagerste differentiale, Påfyldning/efterfyldning af bagerste differentiale, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Initialisering af elsæder, 48-volts batteri, slutning af ladekontakter, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af servomotor lastrumsafdækning, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Indlæring af standardposition niveauregulering, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi R8, 42):

Elektronisk dæmperregulering, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Første tilkøring af A/C-kompressor , Servicearbejder parkeringsbremse

(Audi A6, 4A), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi R8, 42)

| Servicenustilling

Testfunktion	(Audi A5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi A4, 8W), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi A3, 8Y), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi A5, F5), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi Q7, 4M), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU)

BMW

Fejlkode	(BMW 5 Ser., SP61), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW X4, F98), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 2 Ser., U06)
Parameter	(BMW X3, TX31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 11FK), (BMW 5 Ser.,), (BMW X2, 71GM), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 2 Ser., U06)
Aktuatortest	(BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW X2, 71GM), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 2 Ser., U06)
Kodning	(BMW 2 Ser., 51AM), (BMW 2 Ser., U06): Registrering af batteri (BMW 5 Ser., JR71), (BMW 5 Ser., 11CG), (BMW X6, TC61), (BMW Z4, HF51): Kodning af indsprøjtningssystemer
Grundindstilling	(BMW 1 Ser., 1S71), (BMW 1 Ser., F21), (BMW 2 Ser., 2U31), (BMW 2 Ser., 2N91): Initialisering af indsprøjtningssystemernes minimummængdeafvigelse, Indstilling af maksimalt olietryk (BMW 1 Ser., 7M71): Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelingsspjæld (BMW 1 Ser.,): Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld (BMW 2 Ser., 51AM): Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af sensorer for ESP (BMW 2 Ser., 6Y31): Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning

(BMW 2 Ser., 6X51):

Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse

(BMW 2 Ser., G42):

Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkreds-løb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelings-spjæld, Initialisering af luftfordelings-spjæld, Initialisering af sensorer for ESP

(BMW 2 Ser., 51BY):

Kør til luftfordelings-spjældenes monteringsposition, Nulstilling af kollisionsmode, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Ny adressering af luftfordelings-spjæld, Initialisering af luftfordelings-spjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

(BMW 3 Ser., 8C31), (BMW 3 Ser., 8L51), (BMW 3 Ser., F34), (BMW 4 Ser., 4X51), (BMW 5 Ser., 5B91), (BMW X3, WZ31), (BMW X4, F26):

Indstilling af maksimalt olietryk

(BMW 3 Ser., 31FU), (BMW 3 Ser., 61FY):

Initialisering af indsprøjtning-ventilernes minimummængdeafvigelse, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkreds-løb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelings-spjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelings-spjæld, Initialisering af sensorer for ESP

(BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 8 Ser., F92):

Oplåsning af højtemperaturkølerkreds-løb, Ny adressering af luftfordelings-spjæld, Initialisering af luftfordelings-spjæld

(BMW 4 Ser., F36):

Indstilling af maksimalt olietryk, Nulstilling af lærte værdier for hvirvelspjæld

(BMW 4 Ser., 81AP), (BMW 4 Ser., 61AT):

Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkreds-løb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelings-spjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelings-spjæld, Initialisering af sensorer for ESP

(BMW 4 Ser., 31AV):

Kør til luftfordelings-spjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkreds-løb, Initialisering af luftundervogn, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkreds-løb, Aktivering af kølesystemets servicetilstand, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/

tilskudsvarmer, Initialisering af klemsikring soltag, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Skift automatgearkasseolie, Initialisering af klimakompressor, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 5 Ser., 5L51):

Nulstilling af lærte værdier for ind sugningssystem, Indstilling af maksimalt olietryk

(BMW 5 Ser., F90):

Oplåsning af højtemperaturkøler væske kredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld

(BMW 5 Ser., JF31), (BMW 5 Ser., JP51):

Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkøler væske kredsløb, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld

(BMW 5 Ser., 21FJ):

Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Udskiftning af bremsevæske, Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Nulstilling af kollisionsmode, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

(BMW 5 Ser.,):

Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Udskiftning af bremsevæske, Nulstilling af kollisionsmode, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld

(BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., F02):

Nulstilling af lærte værdier for ind sugningssystem, Nulstilling af ind lærings værdier for starter, Indstilling af startdrejningsmoment, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren

(BMW 7 Ser., 7A61), (BMW 7 Ser., G12):

Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkøler væske kredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld

(BMW 7 Ser., G70):

Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Udskiftning af bremsevæske, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af elektrohydraulisk bremsesystem efter udskiftning af bremsebakker/-belægning

(BMW 8 Ser., G14), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 8 Ser., G16):

Oplåsning af højtemperaturkølevæskekredsløb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor

(BMW i8, I12), (BMW i8, 2Z61):
Nulstilling af indlæringsværdier motor

(BMW iX, 31CF):
Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Aktivering af kølesystemets servicetilstand, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af elektrohydraulisk bremsesystem efter udskiftning af bremsebakker/-belægning

(BMW iX3, 7X41):
Oplåsning af højtemperaturkølevæskekredsløb, Aktivering af kølesystemets servicetilstand, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Aktivering af elektrohydraulisk bremsesystem efter udskiftning af bremsebakker/-belægning, Initialisering af sensorer for ESP

(BMW X1, HU31):
Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning

(BMW X1, U11):
Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Nulstilling af kollisionsmode, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera

(BMW X2, YH51):
Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning

(BMW X2, 71GM):
Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Udskiftning af bremsevæske, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af regn-/lyssensor

(BMW X3, TX95):
Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Oplåsning af højtemperaturkølevæskekredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af indlæringsværdier for starter

(BMW X4, F98):
Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Idrifttagning af styretøj, Oplåsning af højtemperaturkølevæskekredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld

(BMW X4, 2V51):
Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning

(BMW X5, F95):

	<p>Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Initialisering af luftfordelingsspjæld</p> <p>(BMW X5, CV61): Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af sensorer for ESP</p> <p>(BMW X6, G06): Regenerering af partikelfilter, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af sensorer for ESP</p> <p>(BMW X7, G07): Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Skift automatgearkasseolie, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af sensorer for ESP</p> <p>(BMW Z4, HF31): Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Udluftning af kølesystem, Initialisering af luftfordelingsspjæld</p>
Servicenulstilling	(BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 2 Ser., U06)
Testfunktion	(BMW X3, TS11), (BMW X2, 71GM), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 2 Ser., U06)

Cupra

Fejlkode	(Cupra Leon, KL)
Parameter	(Cupra Leon, KL)
Aktuator test	(Cupra Leon, KL)
Kodning	(Cupra Leon, KL): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Cupra Ateca, KH): Initialisering af vognbaneskiftassistent (Cupra Born, K1): Indstilling af forlygter (Cupra Formentor, KM):

<p> Serviceulstilling</p> <p> Testfunktion</p> <p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Indstilling af forlygter, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Cupra Leon, KL): Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltaf, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer</p> <p>(Cupra Terramar, KP): Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Calibrating the short-range radar dynamically, Indstilling af forlygter, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Cupra Leon, KL)</p> <p>(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)</p> <p>(Cupra Born, K1), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)</p>
<p>Fiat</p> <p> Fejlkode</p> <p> Parameter</p> <p> Kodning</p> <p> Grundindstilling</p>	<p>(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 500 (332), 332)</p> <p>(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 500 (332), 332)</p> <p>(Fiat 500 (332), 332), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Tipo (356), 356): Proxy-tilpasning</p> <p>(Fiat 500 (332), 332): Nulstilling af kollisionsmode, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem, Udluftning af bremsesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):</p>

	Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler
Servicenustilling	(Fiat 500 (332), 332)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Fejlkode	(Ford Everest, UB), (Ford Capri EV,), (Ford Explorer EV,), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Ranger 06, TKE)
Parameter	(Ford Everest, UB), (Ford Capri EV,), (Ford Explorer EV,), (Ford Ranger 06, TKE)
Grundindstilling	(Ford Everest, UB), (Ford Ranger 06, TKE): Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af batterisensormodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera (Ford Ranger 05, 2AB): Nulstil lærte værdier AdBlue-system (Ford Transit 10, FAD,FBD): Reset af startspærre AdBlue-system (Ford Transit 11, FED): Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem
Servicenustilling	(Ford Everest, UB), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ranger 06, TKE)
Testfunktion	(Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Transit 10, FED,FFD)

Honda

Fejlkode	(Honda HR-V, RU)
Parameter	(Honda HR-V, RU)
Grundindstilling	(Honda HR-V, RU): Nulstilling af lærte værdier for nødbremseassistent, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenustilling	(Honda HR-V, RU)

Hyundai

Fejlkode	(Hyundai Kona, SX), (Hyundai Tucson, NX4)
Parameter	(Hyundai Kona, SX), (Hyundai Tucson, NX4)
Aktuatortest	(Hyundai Tucson, NX4)
Kodning	(Hyundai Tucson, NX4): Kodning af hjulventiler
Grundindstilling	(Hyundai H350, EU): Reset af startspærre AdBlue-system (Hyundai Kona, SX): Udskift batteri, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af rotorpositionssensor, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af indlæringsværdier motor (Hyundai Tucson, NX4): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af rotorpositionssensor, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af bagklap, Udluftning af gearhydraulik, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Hyundai Tucson, NX4)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Hyundai Tucson, NX4)

Kia

Fejlkode	(Kia Carnival, YP)
Parameter	(Kia Sportage, QL), (Kia Carnival, YP)
Aktuatortest	(Kia Carnival, YP)
Kodning	(Kia Carnival, YP), (Kia Carnival, YP): Kodning af dæktryksovervågning
Grundindstilling	(Kia Carnival, YP), (Kia Carnival, YP):

<p> System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management</p>	<p>Statisk kalibrering af radar, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed (Kia Niro, SG2): Dynamisk kalibrering af radaren, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP) (Kia Niro, SG2)</p>
<p>Land-Rover</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)</p>
<p> Grundindstilling</p>	<p>(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550): Dynamisk kalibrering af radaren, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af bremsetrykgiver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af parkeringsbremse, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af SCR-system, Initialisering af indsprøjtningmængde (Land-Rover Range Rover Velar, L560): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning , Udskiftning af urea-additivpumpe, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Initialisering af gløderør, Udskift gasspjælds-servomotor, Tilpasning af ladetryksudluftningsventil, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af indsprøjtningmængde, Initialisering af ind sugningssystem, Initialisering af AdBlue-niveausensor</p>
<p> Service nulstilling</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)</p>
<p> Testfunktion</p>	<p>(Land-Rover Range Rover Velar, L560)</p>
<p> DoIP/CAN-FD kan kun diagnosticeres med mega macs X</p>	<p>(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)</p>

MAN

| Grundindstilling

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system,
Initialisering af vognbaneskiftassistent

Mazda

| Fejlkode

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM),
(Mazda CX-5, KF)

| Parameter

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM),
(Mazda CX-5, KF)

| Aktuator-test

(Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF)

Kodning	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-5, KF): Kodning af Haldex-kobling
Grundindstilling	<p>(Mazda CX-3, DK): Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af udstødningsspjæld, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Mazda CX-30, DM): Kalibrering af radarsensorer foran, Kalibrering af radarsensorer bag, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af udstødningsspjæld, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Mazda CX-5, GH,KE), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BM,BN), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4,BN4), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 6, GL): Initialisering af udstødningsspjæld</p> <p>(Mazda CX-5, KF): Nulstilling af lærte værdier for nærområderadar, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af udstødningsspjæld, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Mazda Mazda 5, CW): Initialisering af start/stop-system</p>

Mercedes

Fejlkode	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)
Parameter	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)
Aktuatorrest	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)

| Kodning

(Mercedes C-Klasse, 203006):

Kodning af anhængertræk, Kodning af indsprøjtningdsyser, Kodning af kombiinstrument, Kodning af lyssensor, Kodning af regn/lys-sensor forrude, Kodning af brændstofdrevet fyr, Kodning af tanksensor/døroplåsning

(Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255):

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningdsyser, Kodning af regn-/lyssensor

| Grundindstilling

(Mercedes C-Klasse, 203006):

Initialisering af regnsensor, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af partikelfilter, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Nulstilling af rudehejs VF, Indlæring af rudehejs, Nulstilling af rudehejs HF, Nulstilling af rudehejs VB, Nulstilling af rudehejs HB, Initialisering af gearkasse, Ibrugtagning af ratstammestyreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af xenonforlygter, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi

(Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialiser indsprøjtningventil for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofs system, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialiser gearsensor, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykspumpe, Initialisering af adaptiv fartpilot, Aktivering af brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, HFM-driftskompensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillings sensor, Kontrol af gearoliestand, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af

	brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel
Servicenulstilling	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)
Testfunktion	(Mercedes C-Klasse, 203006)
MG Motors	
Fejlkode	(MG Motors MG3, ZP11)
Parameter	(MG Motors MG3, ZP11)
Kodning	(MG Motors MG3, ZP11): Kodning af dæktryksensor-ID
Grundindstilling	(MG Motors MG3, ZP11): Særudluftning
Servicenulstilling	(MG Motors MG3, ZP11)
Mini	
Fejlkode	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini None, 11GC)
Kodning	(Mini U25 Countryman, 11GA): Registrering af batteri
Grundindstilling	(Mini F54 Clubman, JZ11): Nulstilling af lærte værdier efter gearolieskift, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Nulstilling af indlæringsværdier motor (Mini F55 One/Cooper, F55): Initialisering af indsprøjtningensventilernes minimummængdeafvigelse, Indstilling af maksimalt olietryk (Mini F56 One/Cooper, F56): Initialisering af indsprøjtningensventilernes minimummængdeafvigelse, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor (Mini F57 Cabrio, WH11):

	<p>Initialisering af indsprøjtningssystemets minimummængdeafvigelse, Nulstilling af lærte værdier efter gearolieskift, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Nulstilling af indlæringsværdier motor</p> <p>(Mini F60 Countryman, YU11,YU21): Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af gløderør, Initialiser vinkelforskydning mellem krumtapaksel og knastaksel</p> <p>(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD): Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Indstilling af maksimalt olietryk, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af kollisionsmode, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af regn-/lyssensor</p> <p>(Mini U25 Countryman, 11GA): Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af regn-/lyssensor</p>
Servicenulstilling	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini None, 11GC)
Testfunktion	(Mini F56 One/Cooper, F56), (Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini None, 11GC)
Mitsubishi	
Fejlkode	(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA), (Mitsubishi Outlander, DG)
Parameter	(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA), (Mitsubishi Outlander, DG)
Aktuatorrest	(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA)
Grundindstilling	<p>(Mitsubishi ASX, GA), (Mitsubishi ASX, GA0): Initialisering af adaptive funktioner, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Mitsubishi Outlander, DG): Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed</p>

| **Servicenustilling**

(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA)

| **System sikret af Cyber Security Management (CSM)**
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Mitsubishi Outlander, DG)

Nissan

| **Fejlkode**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Navara, D23), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Juke, F16), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33)

| **Parameter**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Navara, D23), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Juke, F16), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan X-Trail, T33)

| **Aktuatorrest**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Navara, D23), (Nissan Leaf, ZE1)

| **Kodning**

(Nissan Navara, D23):
Kodning af indsprøjtningssystemer

(Nissan Townstar, XFK):
Låsning/oplåsning af airbagstyreenhed, Tilpasning af anhængertræk til førerassistentsystemer, Kodning af vogntogsstabilisering, Kodning af sprogvariant, Kodning af dækstørrelse

Grundindstilling

System sikret af Cyber Security Management (CSM)
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Nissan Juke, F16), (Nissan X-Trail, T33):
Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Nissan Leaf, ZE0):
Initialisering af køretøjsniveausensor, Indlæring af ratvinkel giver, Afbrydelse af spænding til køretøj, Tilpasning af batteriforgreningsdåse, Tilpasning af højspændingsbatteri, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af bremsevandrings sensor, Programmering af P-stilling

(Nissan Leaf, ZE1):
Initialisering af rotationshastighedssensor, Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Afbrydelse af spænding til køretøj, Programmering af P-stilling

(Nissan Navara, D23):
Regenerering af partikelfilter, Initialiser urea-additiv-pumpemodulet, Initialiser indsprøjtningventil for urea-additiv, Fyldning/udluftning af urea-additiv-rør, Initialisering af AdBlue-tank, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Initialisering af differenstryksensor, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af indsugningsluftspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Indlæring af lambdasonde, Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler, Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe, Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm, Udskift NOx-adsorptionskatalysatoren, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstil lærte værdier for positionssensor fordelergearkasseaktuator, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Nissan Patrol, Y62):
Initialisering af gasspjældsanslag, Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler

(Nissan Townstar, XFK):
Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Dynamisk kalibrering af radar VB, Dynamisk kalibrering af radar bagved til højre, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Nissan Juke, F16), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan Townstar, XFK)

Opel/Vauxhall

Fejlkode	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Parameter	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Aktuator-test	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Kodning	(Opel/Vauxhall Astra-L, F): Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af nøgle

Grundindstilling

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Udluft brændstofforumpesystem, Tilslut batteri igen, Udskift batteri, Rengør EGR-køler-omskifterventil, Reset af alle lærte motorværdier, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af starter, Initialisering af koblingsmodul, Initialisering af krumtapgiver, Initialiser indsprøjtningssystem for urea-additiv, Nulstil de lærte værdier for NOx-sensor 1., Nulstil de lærte værdier for NOx-sensor 2., Påfyldning af ureaadditivtank, Initialisering af indsugningsknastakseforstillere, Udskrift stempel, Initialisering af elektrisk vandpumpe, Nulstil koblingstæller, Initialisering af partikelfilter/NOx-adsorptionskatalysator, Initialisering af magnetventil til ladetryksbegrænsning, Udskiftning af oliepumpe, Initialisering af ventiler efter ventilsædebearbejdning, Initialisering af lambdasonder, Udskiftning af strammerhjul til sekundær enhed, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Indlæring af turbolader, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af adaptive funktioner, Indlæring af luftmængdemåler, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Udskiftning af udstødningsmanifold, Udskiftning af topstykke, Udskiftning af differenstrykføler, Initialisering af brændstofniveau, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af luftdoseringsanordning, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Rengøring/udskiftning af partikelfilter, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af regn-/lyssensor, Indlæring af svinghjul, Initialisering af brændstofhøjtrykspumpe, Aktivering af start/stop-funktion, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Rengøring af EGR-ventil, Tilpasning af knastakseforstilling, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af motordeler, Udskiftning af bremsedeler, Initialisering af generator

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):
Reaktivér nødbremseassistent

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):
Nulstilling af lærte værdier for varmelegeme i lambdasonde, Nulstilling af lærte værdier for indsugningssystem, Nulstilling af data til for meget koblingssslip, Nulstilling af lærte værdier for brændstoftrykregulator, Indlæring af tomgang, Initialisering af neutralstillingssensor, Nulstil railtryk, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Reset af udeluft-temperaturføler

Service nulstilling

(Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Peugeot

Fejlkode	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)
Parameter	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)
Aktuatorrest	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)
Kodning	(Peugeot 208, U): Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode (Peugeot Partner-IV, E): Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af alarmsignal
Grundindstilling	(Peugeot 208, U): Reaktiver nødbremseassistent, Nulstil tæller duftpatronblok, Initialisering af rotorpositionssensor, Tøm kølesystem, Fyldning af kølesystem, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele (Peugeot Partner-IV, E): Udluft brændstofforumpesystem, Tilslut batteri igen, Udskift batteri, Rengør EGR-køler-omskifterventil, Regenerering af partikelfilter, Udluftning af ABS/ESC, Indlær EGR ventil, Udskiftning af partikelfilter, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Udluftning af brændstofsysteem, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Initialisering af klemsikring rudehejs, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af DeNOx-system, Indlæring af turbolader, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af luftdoseringsanordning, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Aktivering af start/stop-funktion, Rengøring af EGR-ventil, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedele
Servicenulstilling	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)

Seat

Fejlkode	(Seat Leon, KL)
Parameter	(Seat Leon, KL)

Aktuatorrest	(Seat Leon, KL)
Kodning	(Seat Leon, KL): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Seat Alhambra, 71): Initialisering af vognbaneskiftassistent (Seat Ateca, KH): Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Initialisering af vognbaneskiftassistent (Seat Leon, KL): Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgeber, Udluftning af brændstofsyste, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer (Seat Tarraco, KN): Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system
Serviceulstilling	(Seat Leon, KL)
Testfunktion	(Seat Ateca, KH), (Seat Leon, KL), (Seat Tarraco, KN)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH)

Skoda

Fejlkode	(Skoda Octavia, PV)
Parameter	(Skoda Octavia, PV)
Aktuatorrest	(Skoda Octavia, PV)
Kodning	(Skoda Octavia, PV): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

| Grundindstilling

(Skoda Enyaq, 5A):
Indstilling af forlygter

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, NX):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Superb, NZ):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Calibrating the short-range radar dynamically, Initialisering af bremsetrykgiver, Indstilling af forlygter, Særudluftning, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Skoda Octavia, PV):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstoffhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Skoda Superb, 3V):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Kalibrering af kamerastyreenhed

| Servicenulstilling

(Skoda Octavia, PV)

| Testfunktion

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

| System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

Subaru

| Fejlkode

(Subaru BRZ, ZD)

| Parameter

(Subaru BRZ, ZD)

| **Kodning**

(Subaru BRZ, ZD):
Kodning af hjulventiler

| **Grundindstilling**

(Subaru BRZ, ZD):
Indlæring af ratvinkelgiver

(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU):
Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af
indlæringsværdier motor

Toyota

| Fejlkode

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320, GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16)

Parameter

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10,MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXPA11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16)

| Aktuatorrest

(Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16)

| Kodning

(Toyota Camry, AXVH71):

Kodning af dæktryksovervågning, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Yaris, MXPJ10):

Kodning af dæktryksovervågning

(Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250):

Kodning af hjulventiler

(Toyota Highlander, AXUH78):

Kodning af dæktryksovervågning, Kodning af hjulventiler

(Toyota Land Cruiser, VDJ200):

Kodning af komfortåbning/-lukning, Kodning af indsprøjtningssyser, Kodning af dæktryksovervågning, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Kodning af komfortåbning/-lukning, Kodning af kabinelys, Kodning af hjulventiler

(Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAL54):

Kodning af hjulventiler, Konfigurering af nøgleadvarsel

(Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Kodning af dæktryksensor-ID

| Grundindstilling

(Toyota Camry, AXVH71):
Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af kølesystem inverter, Indlæring af ratvinkel giver, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styre enhed, Kalibrering af radarføler, Deaktivering af ESP, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L):

Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Initialisering af assistent for tværgående trafik foran, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styre enhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Corolla, ZWE219):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styre enhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota GR86, ZN8):

Indlæring af ratvinkel giver

(Toyota Highlander, AXUH78):

Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styre enhed, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Land Cruiser, FJA300):

Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251):

Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgiver, Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af assistent for tværgående trafik foran, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for

indsprøjtningssystemer, Efter udskiftning partikelfilter, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Land Cruiser, TJH250):

Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af assistent for tværgående trafik foran, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Land Cruiser, VDJ200):

Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Initialisering af højtrykspumpe, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Kalibrering af radarføler, Deaktivering af ESP, Indlærings-/slettefunktion for forindsprøjtningmængder, Slettefunktion forindsprøjtningmængde, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Prius, MXWH61):

Kalibrering af radarføler

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Udluftning af kølesystem inverter, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52):

Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Indlæring af ratvinkel giver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota RAV 4, AXAL54):

Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Indlæring af ratvinkel giver, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPJ13):

Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse

(Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16):

<p> Testfunktion</p>	<p>Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Toyota Yaris, MXPJ10): Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed</p> <p>(Toyota Land Cruiser, VDJ200)</p>
<p>Volkswagen</p>	
<p> Fejlkode</p>	<p>(Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)</p>
<p> Parameter</p>	<p>(Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)</p>
<p> Aktuatorrest</p>	<p>(Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)</p>
<p> Kodning</p>	<p>(Volkswagen Caddy, 2C): Programmering af radiostyret fjernbetjening</p> <p>(Volkswagen Caddy, SB): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode</p> <p>(Volkswagen Golf8, DA): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssystemer, De-/aktivering af transportmode</p> <p>(Volkswagen ID.3, E1):</p>

Grundindstilling

Deaktivering/aktivering af anhængertræk, Tilpasning af parkeringshjælpens lydstyrke, Kodning af trailerregistrering, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen ID.7, ED):

Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

(Volkswagen Amarok, S6/S7):

Udførelse af motorjusteringer

(Volkswagen Arteon, 3H):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Skift drivmiddel, Udluftning af brændstofsysteem, Initialisering af gasspjæld, Udførelse af gearkassetilpasninger, Udluftning af kølesystem

(Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Caddy, 2K):

Indlæring af ratvinkel giver

(Volkswagen Caddy, SB):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkel giver, Udluftning af brændstofsysteem, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystem, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),

(Volkswagen Crafter, SZ):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Golf7, AM),

(Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Golf7, BA),

(Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen Golf7, BV),

(Volkswagen Sharan, 7N):

Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, BQ):

Første tilkøring af A/C-kompressor, Initialisering af vognbaneskiftassistent

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG),

(Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1),

(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW),

(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Transporter, SH),

(Volkswagen Transporter, SJ):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system

(Volkswagen Golf8, DA):

Initialisering af oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofs-system, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Nulstilling af niveau for AdBlue, Initialisering af bagklap, Udførelse af motorjusteringer, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Reset af startspærre AdBlue-system, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Regenerering af partikelfilter, Aktivering af rulleprøvestandsmode, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Golf8, DB):

Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen ID.3, E1):

Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af ESC-sensorer, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB):

Indstilling af forlygter

(Volkswagen ID.7, ED):

Initialisering af elsæder, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af bagklap, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volkswagen Passat, 3G):

Første tilkøring af A/C-kompressor

(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Tiguan, AX):

Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Første tilkøring af A/C-kompressor

	(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT): Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/ telematiksystem, Calibrating the short-range radar dynamically, Initialisering af bremsetrykgiver, Særudluftning, Kalibrering af kamerastyreenhed
	(Volkswagen Transporter, ST): Nulstilling af lærte værdier for urea-additiv-system, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/ telematiksystem, Indstilling af forlygter
Service nulstilling	(Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)
Testfunktion	(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)

Volvo

Fejlkode	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Parameter	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Aktuator test	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Grundindstilling	(Volvo XC40, XZ): Kalibrering af kamerastyreenhed (Volvo XC60-II, UZ): Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigeassensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Tilpasning af monteringsposition for styreenhed til objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/ aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring

af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Udførelse af motorjusteringer, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af radar og kamera, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationsensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Volvo XC90-II, LC,LF):

Kalibrering af kompas i bakspejl, Nulstilling af lærte værdier for frigearssensor, Nulstilling af lærte værdier for objektregistrering i siden, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Indlæring af bremsepedalposition, Skift automatgearkasseolie, Nulstil lærte værdier for bremsesystem, Udførelse af motorjusteringer, Identificering af nye komponenter klimaanlæg, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af radarføler, Nulstil dæktryksovervågning, Initialisering af soltagsservomotor, Nulstilling af lærte værdier for elektromekanisk servostyring, Udluftning af fordelergearoliepumpe, Initialisering af accelerationsensor, Nulstilling af lærte værdier for bagakseldifferentialegear, Nulstil lærte værdier ABS-hydraulikenhed, Kalibrering af kamerastyreenhed

| **Service nulstilling**

(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)

| **Testfunktion**

(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)