Innehåll

Inne	ehåll	3
1.	Installation	4
2.	Anslutning	10
3.	Första uppstart av applikation	13
4.	Inställning	14
5.	Huvud menu	19
6.	Kontrollenhet upplåsning	21
7.	Information	27
8.	Teknisk Information	28

Översättning från orginalspråk (Italienska)

1. Installation

✓ Sätt i USB minnet i pc och starta installationen, dubbelklicka på setup_sgw ikonen



 ✓ Välj installations språk(engelska om svenska ej finns), tryck sedan på OK



✓ Fortsätt med installationen genom trycka på Next





✓ Läs och Acceptera license vilkoren, tryck sen på Next



✓ Fyll i användar information, tryck sen på Next

Setup - SGW Key			<u></u> -		>
User Information					
Please enter your information.				0	
User Name:					
Admin					
Organization:					
					1
		-			
	« Deals	March	200 C	C	and I



 ✓ Välj installations plats om annan än förvald, tryck sen på Next



✓ Om annan Tecnomotor produkt finns installerad, följande meddelande kan vissas fortsätt genom att trycka på Yes.

Cartella g	ià esistente	×
?	La cartella: Ci\tecno esiste già. Si desidera utilizzarla comunque?	
	Sì No	



✓ Välj mapp i Start Menu, om annan än vald och tryck sen på Next



 ✓ Markera rutorna för automatisk skapande av ikonen, godkänn genom trycka på Next



 Kontrollara uppgifterna, tryck sen på Install för fortsätta eller Back för ändra installations inställningen



 ✓ Drivrutins installations fönster öppnas, tryck på Next för fortsätta





✓ Vänta till instalaltionen är färdig, tryck sen på
 Finish



✓ Starta om datorn för färdigställa installations processen





2. Anslutningar

✓ SGW-adaptern har två anslutningar



Bild på OBD kable anslutningen



Bild på USB kabel anslutningen (eller tillvals Bluetooth antenen)

- ✓ SGW enheten innehåller utöver dosan, två kablar för anslutning till diagnos och dator:
 - Y kabel för anslutning av SGW adaptern till bilen och till diagnos utrustningen



 \circ USB kabel för PC anslutning



✓ Nedan en schematisk bild över inkoppling



 ✓ Det är möjligt att komplettera kommunikationen till SGW enheten genom att köpa bluetooth-kittet för att slippa köra med usb kabel ansluten till pc (tillval)





- ✓ NOTE 1: För korrect funktion, måste enheten alltid vara strömsatt. spänningen är genom usb kabel till pc eller genom OBD anslutningen till bilen.
- ✓ NOTE 2: Ifall man har bluetooth kittet monterat så säkerställer man rätt spänning till SGW key genom att vara inkopplad OBD uttaget i fordonet.



3. Uppstart första gången

- ✓ Starta SGW key applikationen.
- Vid första uppstart välj språk, godkänn informationen och klicka sedan på accept



✓ NOTERING: Vid förstauppstart, måste kommunikations inställningarna utföras.

4. Inställning

- ✓ Inställningsmenyn är omedelbart tillgänglig vid första start och alltid tillgänglig genom att trycka på Inställningsknappen.
- USB konfiguration anslut enheten till pc via USB kabeln, tryck sedan på knappen för automatisk upptäckt. Om enheten är korrekt upptäckt, kommer serie nr. att visas, annars ser du ett tips:

TECNOMOTOR	SGW ke
Start	Settings
0	FCA Language SGW key Serial number
Settings	USB Bluetooth Com Port COM1 Connect the device to the USB port and start the COM port scanning
	Save

- ✓ Bluetooth konfiguration aktivera Bluetooth på PC och anslut Bluetooth-antennen till SGW enheten. Utför följande procedur i nästa steg:
 - 12

- 1. Gå till inställningar på PC, klicka på Windows key + I för snabbväg till inställningar;
- 2. Välj enheter och gå till Bluetooth och andra enheter;(windows 10)
- 3. Sätt Bluetooth i PÅ läge
- 4. Välj enheten SGW key (följt av serial number), skriv sedan in lösenordet(standard är SGW) och klicka sen på Para;
- 5. Återgå till programmet och tryck på knappen för att upptäcka enheten. Om enheten är korrekt upptäckt, visas dess serienummernummer



 ✓ FCA användar Setup – Klicka på FCA fliken, Skriv sedan in användarnamn och lösenord, klicka på spara:

State CHOMOTOP				SGW key		
Start	Settings					
0	FCA	Language	SGW key	Serial number		
Settings	https	://www.techr	icalinforma	ation.fiat.com		
		Usernam	e User Na	ame		
() Info		Passwor	d ********	****		
			4 \			
Ociose			= Sav	/e		

Om du inte har någon FCA-användare ännu, kommer det att vara nödvändigt utföra FCAregistreringsförfarandet genom att gå till webbplatsen: https://www.technicalinformation.fiat.com.

 ✓ Språk val - när språkmenyn är vald väljer du önskat språk från listan:



 ✓ Serial number menu, här är det möjligt att se Serie nummer på eheten och det relaterade licensierade lösenordet:



 ✓ När installationen är klar trycker du på Save-knappen för att spara och stänga menyn.

Om du inte vill spara trycker du på Stäng för att lämna avsnittet Inställningar.

5. Huvud menu

- ✓ I programmets huvudmeny kan användaren se all information för att identifiera produkten:
 - Software Version
 - Firmware Version
 - Bootloader Version
 - ➢ Hardware Version
 - Serial Number

 - Product type
 License Aktivering



- ✓ I programmets vänstra sida finns fyra knappar:
 - Starta Tryck på den här knappen för att fortsätta med upplåsningsproceduren för en FCA-styrenhet. För mer information, gå till avsnittet kontrollenhet upplåsning på sidan 21;
 - Inställning- Åtkomst till inställnings menu.
 För mera information, gå till avsnittet inställningar, på sidan 14;
 - Info- Välj för att se informationen om enheten;
 - Stäng- Avslutar programmet.

6.Upplåsning kontrollenhet

- ✓ Se till att SGW-enheten är korrekt ansluten till PC'n, tryck sedan på start-knappen i huvudmenyn för att starta upplåsningsprocessen för en FCAstyrenhet.
- ✓ Köp acces från FCA websida, fortsätt sedan processen med knappen : ●



Enhetens LED blinkar rött.

 ✓ Fortsätt med anslutningar: anslut SGW enheten till din diagnosutrustning och till fordonets OBD-uttag, med den medföljande Y-kabeln.





Enhetens LED blinkar grön.

✓ Slå på fordonets tändning, fortsätt sedan genom att klicka på



Enhetens LED blinkar grön.

✓ SGW enheten läser ut fordonets VIN: nr automatiskt:



fortsätt genom att klicka på S: Enhetens LED blinkar grön.

 ✓ Acceptera eller skriv in FCA inloggnings uppgifter:

		SGW key
Start	5 - Credential entering	
<u> </u>	USER	
Settings	User Name	
	PASSWORD	
() Info	*****	
Close	G	Ð
	©2019 Copyrigth Tecnomotor - NEXION S.p.A.	

Fortsätt genom att klicka på : Enhetens LED blinkar grön.

 ✓ SGW enheten startar SGW upplåsnings proceduren, vänta tills upplåsningen är slutförd:



Enhetens LED blinkar grön.

- ✓ Om upplåsningen lyckas, visas fordonsförberedelsen med tre alternativ;
 - Upplåst SGW gör det möjligt att kontrollera statusen för secure gateway;
 - Logistic mode- gör det möjligt att aktivera eller avaktivera logistisk läge, utan hjälp av ett ytterligare diagnostiskt verktyg;



Performance Limitation - gör det möjligt att aktivera eller inaktivera fordonets prestanda begränsning, utan hjälp av ytterligare ett diagnos verktyg.

R TECNOMOTOR	•	SGW key
Start	7 - Vehicle Preparation	
<u> </u>	SGW sbloccato	
Settings	Logistic Mode	Disable
4.	Performance Limitation	Disable
(i) Info		
Close		•
2		e e

När önskad upplåsning har genomförts, fortsätt med att trycka på knappen: • enhetens LED blinkar grönt.

 ✓ Nu kommer det att vara möjligt att koppla bort enheten från PC:n och behålla OBD-anslutningen till fordonet.

Enhetens LED blinkar grönt med mycket långsamt blinkande: detta innebär att kommunikationen med SGW är aktiv och styrenheten är olåst.





- ✓ NOTERING 1: Om SGW enhetens LED blir röd, betyder det att SGW inte längre är upplåst. I detta fall är det nödvändigt att utföra upplåsning igen.
- ✓ NOTERING 2: Även om det är nödvändigt att låsa upp SGW mer än en gång, kommer det inte att vara nödvändigt att göra procedurerna relaterade till logistikläge och prestandabegränsning.
- ✓ Tryck på stäng knappen för att avsluta pågående operation.



7. Information

✓ För information eller frågor kontakta supporten.





8. Teknisk Info

- ✓ SGW enhets storlek (utan kablar): 48 mm x 137 mm x 24 mm
- ✓ Vikt: 0,150 kg
- ✓ Strömförsörjning :
 - \circ Volt = 12 V
 - \circ Ampere = 0.2 A
 - $\circ Kw = 0.0024$



För att integrera de medföljande biblioteken måste Testverktyget ha Windows 10 operativsystem Microsoft .NET Framework 4.7 Uppdaterat Certifikat



Enheten hämtar automatiskt uppdateringar från våra servrar, som sedan installeras när programvaran startas.



Lösenordet är knutit till enhetens serienumer och det alternativ som köpts.